

1. Stecker in Steckdose
2. Taster 1x drücken (Die Leuchte ist eingeschaltet.)
3. Erfasst der Sensor innert 15 Min. (Modus 1) keine Bewegung oder übertreffen Kunst- und Sonnenlicht während ca. 20 Sek. die max. Beleuchtungsstärke am Sensor, so schaltet sie automatisch ab.
4. Im Modus 2 (Grossraumbüro) bleibt die Leuchte nach 15 Min. ohne Bewegung für 120 Min. auf 20% Lichtstärke eingeschaltet.
5. Einstellen des Modus:
  1. Betätigen Sie die Taste 1 für ca. 1 Sek.
  2. Die Leuchte(n) regeln auf den Minuten-Wert und blinken je nach gewähltem Modus.  
Modus 1 = blinkt einmal  
Modus 2 = blinkt zweimal
  3. Die Leuchte(n) regeln auf den eingestellten Wert.
6. Manuelles einstellen der Helligkeit: Wird der Taster am Stamm gedrückt gehalten, dimmt die Leuchte runter bzw. hoch. Wird die Leuchte ganz aus- und wieder eingeschaltet, ist der Lichtwert wieder bei 100%.
7. Zusätzlich kann der vom Werk eingestellte Lichtwert übersteuert und somit individuell eingestellt werden. Programmierung Solllichtstärke (Standard 600lx auf Arbeitsfläche) mittels der Sensortaste.  
**Anmerkungen: Die Programmierung des Lichtwertes sollte im abgedunkelten Raum erfolgen.**
  1. Betätigen Sie die Taste 1 (gedrückt halten), bis die Leuchte(n) blinken
  2. Lassen Sie die Taste los
  3. Mit einer Verzögerung von 30 Sekunden wird der Lichtwert als Tageslichtwert gespeichert. Innerhalb der 30 Sekunden müssen sich alle Personen aus dem Erfassungsbereich des Tageslichtsensors entfernen, um fremde Reflektionswerte zu vermeiden. Der eingestellte Wert wird nach 30 Sek. gespeichert und durch ein kurzes Aufblinken bestätigt.

