**LED Balkenleuchte Batten II NOT:**

Das Notlichtmodul verfügt über einen automatischen Selbsttest. Im Falle eines Stromausfalls versorgt die Batterie die Leuchte mit einer reduzierten Leistung von 6W während 3h.

Der automatische Funktions- und Betriebsdauertests wird gemäss den Anforderungen der EN 62034 durchführt. Die Anzeige der Ergebnisse erfolgt über eine zweifarbige LED-Indikator-Anzeige.

**Inbetriebnahme:**
Die Inbetriebnahme erfolgt durch das Anschliessen der Batterie im spannunglosen zustand. Die Batterie muss zuerst angeschlossen werden.
**Die grüne LED blinkt 1 x pro Sekunde, um anzuzeigen, dass ein Dauertest ansteht. Ein Dauertest wird zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen 24 und 48 Stunden nach der ersten Inbetriebnahme durchgeführt.**
**Blinkt die Leuchte bei Inbetriebnahme rot, Sicherung herausnehmen und neu starten.**

**Zurücksetzen Zeitintervall:**
Netzspannung und Batterie trennen, ein Funktionstest wird 7 Tage nach dem Zurücksetzen und ein Dauertest in 52 Wochen durchgeführt wird.
Hinweis: Das Zurücksetzen des Notlich-Moduls löscht weder den Batteriedauerfehler, noch den Lampen- oder Leuchtenfehler.

**LED-Indikator-Anzeige:**

| | |
|---|---|
| Grün | System i.O. |
| Grün 1 x blinken / Sekunde | Dauer-Test ausstehend |
| Grün 2 x blinken / Sekunde | Dauer-Test läuft |
| Grün 4 x blinken / Sekunde | Funktions-Test läuft |
| Rot | Batterie-Ladefehler (nicht angeschlossen oder defekt) |
| Rot 2 x blinken / Sekunde | Batterie-Dauerfehler (defekt oder unterbrochen) |
| Rot 4 x blinken / Sekunde | Leuchte defekt (LED defekt oder unterbrochen) |

Hinweis: Die LED-Indikator-Anzeige leuchtet nur, wenn Netzspannung am Notlichtmodul ansteht, nicht aber im Notlichtmodus (Batterie). Wenn sowohl eine Störung als auch ein Dauertest anstehen, wird nur der Fehler angezeigt.

**Dauertest:**
Erfolgt nach Inbetriebnahme und danach jährlich zu einem zufälligen Zeitpunkt. Ein Dauertest kann durch andere Ereignisse verzögert werden, z. B. durch einen Stromausfall, der den Test- oder Ladezeit unterbricht, oder durch fehlende Ladezeit. In diesem Fall blinkt die grüne LED weiterhin 1 x pro Sekunde, um anzuzeigen, dass ein Dauertest ansteht, den das Notlichtmodul bis zum Abschluss des Ladevorgangs verschoben hat.

**Funktionstest (<2 Minuten)**
Ein kurzer automatischer Funktionstest wird alle 7 Tage durchgeführt.
Alle bei der Funktionsprüfung gefundenen Fehler werden angezeigt, wie oben beschrieben.

**Batterie-Ladefehler und Batterie-Dauerfehler:**
Leuchte und Notlichtmodul vom Netz trennen (spannungslos), Batterie anschliessen / austauschen. Um einen Batteriedauerfehler zu beheben, muss ein Dauertest erfolgreich abgeschlossen werden, siehe Dauertestverfahren.